

ホスクリーン

URM_型 室内用物干 昇降式 (操作棒タイプ)



スッキリ収納の着脱式操作棒




操作棒を引っ掛け、くるくる回すだけで竿が昇降します。



使用しないときは操作棒が取外せます。

天井を守る、荷重目安ガイド




天井保護のため、洗濯物の掛け過ぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します。(8kg超時)

操作棒かけフック

使わないときは壁に掛けてスマートに収納できます。



操作棒かけフック(付属品)



ホスクリーン

SPC_{型 PAT.} 室内用物干 スポット型



標準サイズ

SPC-W



460mm


550mm

640mm

3段階調整

天井を守る二重の機能

スプリング



急な荷重を天井に直接伝えないよう、クッション効果を持たせています。



横方向に引っ張られた場合も、スプリングが曲がって力を逃がすことで天井を守ります。

荷重目安ガイド

天井保護のために[黄]→[赤]表示することで洗濯物の掛け過ぎを知らせます。



注意




8kg超

※表示価格は全て税別表示です。

手軽にワンタッチ着脱&ロック機能



ロック状態でもボールは360°自由に回転します。




ボールは軽くて持ちやすく、穴にさし込んで回転させるだけのワンタッチ着脱。回転する際には「カチッ」という手応えのある音とともに、しっかりロックされます。ボールを外す際は、上に押し当て回転させないとロックが解除されない安全構造。ボールの脱落を防ぎます。

ホスグリーン
GP-55 型
腰壁用物干 上下式



高さ調整機能付き

物干を下げる動作は①いったんボールを持ち上げて、②ロックを解除という二段階になっており、うっかり操作での急落を防止します。
(上げる動作は簡単ワンタッチです)



ホスグリーン
ZA 軒天用物干。
これからのスタンダードタイプ。




ホスグリーン
RK-55 型 PAT. **窓壁用物干の決定版**




室内にしながら物干し可能



窓のそばに設置すれば、室内で洗濯物を整えて、外へサッと掛けるだけです。



簡単操作でベストポジションに
アームの角度を多段階で調整することができます。また、お引渡し時や使用しないときには、邪魔にならないように下向きに折りたたむことができます。
(角度変更についてはP.66の比較一覧表をご覧ください)



高さ調整方法

下げる場合

- ①アームの中央を持って軽く上げます。
- ②左へ少し回します。
- ③そのままの状態を下ろし、右へ戻します。

上げる場合

アームをそのまま上げます。

※表示価格は全て税別表示です。